

Referenční příručka pro techniky a uživatele

Uživatelské rozhraní Daikin Altherma použito jako pokojový termostat



EKRUDAS

čeština

Obsah

Pro uživatele

1 Tlačítka

Pro uživatele



Tlačítka

POZNÁMKA

Pokud tlačítka na uživatelském rozhraní použitém jako pokojový termostat nereagují, zkontrolujte na uživatelském rozhraní připojeném k vnitřní jednotce, zda není nastaven režim dovolené. Vypněte režim dovolené, aby bylo možné aktivovat tlačítka na uživatelském rozhraní použitém jako pokojový termostat.



- a OVLÁDÁNÍ PROSTOROVÉHO VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ Přejděte na domovskou stránku pokojové teploty, kde můžete:
 - Zjistit skutečnou pokojovou teplotu.
 - Stisknutím tlačítka nebo upravit požadovanou pokojovou teplotou.
 - Stisknutím tlačítka 🕼 zapnout nebo vypnout ovládání pokojové teploty.
- b 🛯 OVLÁDÁNÍ TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY

Přejděte na domovskou stránku teplé užitkové vody, kde můžete:

- Zjistit skutečnou teplotu nádrže teplé užitkové vody (pouze pokud systém obsahuje nádrž na teplou užitkovou vodu).
- Zjistit požadovanou teplotu okamžité dodávky teplé užitkové vody (pouze v případě okamžité dodávky teplé užitkové vody kotlem).
- Stisknutím tlačítka 🕑 zapnout nebo vypnout ovládání teplé užitkové vody.
- c AKTIVUJTE REŽIM PŘÍDAVNÉHO OHŘEVU NÁDRŽE TUV Aktivujte režim přídavného ohřevu nádrže na TUV (pouze pokud systém obsahuje nádrž na TUV a za předpokladu, že je zapnuto ovládání teplé užitkové vody).
- d 🖸 ZAP/VYP

Zapněte nebo vypněte prostorové vytápění/chlazení nebo ovládání teplé užitkové vody (na příslušných domovských stránkách). e NAVIGAČNÍ TLAČÍTKA Na domovské stránce pokojové teploty požadovanou pokojovou teplotou.

Přehled: Instalace a konfigurace

Připojení uživatelského rozhraní použitého

2 Stavové ikony

Ikona	Popis
*	Prostorový provozní režim = topení.
**	Prostorový provozní režim = chlazení.
AN I	Ohřev teplé užitkové vody.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!</th <th>Režim přídavného ohřevu nádrže na TUV je aktivní.</th>	Režim přídavného ohřevu nádrže na TUV je aktivní.
\bigcirc	Jednotka je v provozu.
ŀ	Aktuální teplota.
*	Požadovaná teplota.
i	Došlo k poruše.

Pokud se zobrazí ①, zkontrolujte další informace na uživatelském rozhraní připojeném k vnitřní jednotce nebo v případě potřeby kontaktujte svého technika.

2 Stavové ikony

Pro instalačního technika

jako pokojový termostat

2

2

3

4

3

3

3

nastavte

2

Pro instalačního technika

3 Přehled: Instalace a konfigurace

Instalace

- Uživatelské rozhraní na vnitřní jednotce se používá jako centrální ovládání.
- Uživatelské rozhraní se používá jako pokojový termostat a musí být nainstalováno v místnosti, kterou chcete ovládat.

4 Připojení uživatelského rozhraní použitého jako pokojový termostat

1 Připojte kabel uživatelského rozhraní použitého jako pokojový termostat k vnitřní jednotce.



2 Kabel upevněte pomocí pásků k upevnění kabelových svazků.

EHE



Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P500350-1A 2017.12